

ATTENTION



- 1- Lire la notice avant utilisation.
- 2- La pompe ne doit **pas aspirer d'eau** :
 - Lors du nettoyage, **fermer l'entrée et la sortie d'air** avec des **capuchons** ou le **tube** de prélèvement.
 - Il est conseillé d'utiliser un **piégeur d'eau** lorsque la pompe est en fonctionnement.
- 3- Il est recommandé de **recharger** la pompe au **maximum** avant toute utilisation.
- 4- En cas de **non utilisation prolongée** de la pompe, veillez à ce que **la capacité de batterie ne soit pas en dessous de 80%**.
- 5- Entrez la pompe à **l'abri du soleil**.

N'hésitez pas à nous contacter !



Retrouver tous nos tutos et astuces sur notre chaine YouTube

<https://www.youtube.com/c/Atc-fr>

ATC

37 rue des Peupliers

92000 NANTERRE

Tel : 01 47 86 96 05 sav@atc-fr.com

ATTENTION



- 1- Lire la notice avant utilisation.
- 2- La pompe ne doit **pas aspirer d'eau** :
 - Lors du nettoyage, **fermer l'entrée et la sortie d'air** avec des **capuchons** ou le **tube** de prélèvement.
 - Il est conseillé d'utiliser un **piégeur d'eau** lorsque la pompe est en fonctionnement.
- 3- Il est recommandé de **recharger** la pompe au **maximum** avant toute utilisation.
- 4- En cas de **non utilisation prolongée** de la pompe, veillez à ce que **la capacité de batterie ne soit pas en dessous de 80%**.
- 5- Entrez la pompe à **l'abri du soleil**.

N'hésitez pas à nous contacter !



Retrouver tous nos tutos et astuces sur notre chaine YouTube

<https://www.youtube.com/c/Atc-fr>

ATC

37 rue des Peupliers

92000 NANTERRE

Tel : 01 47 86 96 05 sav@atc-fr.com